

Инструкция по эксплуатации приемника R 16

1. Инициализация: нажимайте кнопку «инициализация» 4 секунды пока не загорится индикатор. Затем отпустите кнопку, когда индикатор погаснет, индикация завершится.

2. Регистрация:

А. Нажимайте кнопку «регистрация», пока не загорится индикатор, затем нажмите кнопку вызова, которую необходимо запрограммировать. Когда индикатор мигает, это означает, что регистрация завершена

※Пояснение: Если кнопка уже «привязана», то индикатор не будет мигать. Можно привязать до 10 номеров.

В. Нажимайте кнопку «регистрация», пока не погаснет индикатор, для выхода из режима регистрации.

3. Вызов:

В режиме ожидания, при нажатии на кнопку вызова, произойдет звуковое оповещение сопровождаемое миганием индикации. Нажимайте кнопку «регистрация» для отмены вызова. Вызов длится 15 секунд